

NORME PER L'UTILIZZO DELLE POSTAZIONI MULTIMEDIALI D'AULA

- 1 Accendere l'interruttore situato sul lato sinistro della LIM (solo alla prima ora).
- 2 Alimentare la LIM premendo l'apposito interruttore posizionato sul lato sinistro della LIM (vale per le Promethean). L'interruttore deve passare da rosso a verde. (solo alla prima ora).
- 3 Accendere il notebook ed attendere l'avvio della macchina. (solo alla prima ora).
- 4 Accedere all'account docente.
- 5 Nel caso sia necessario utilizzare la LIM avviare il videoproiettore **utilizzando esclusivamente il telecomando.** L'accensione manuale con l'apposito tasto può essere fonte di piccole rotazioni dell'asse del videoproiettore con conseguente disallineamento rispetto allo schermo e perdita della calibrazione della LIM. Il telecomando, così come le **penne della LIM**, vanno richiesti dal docente al collaboratore scolastico cui è assegnata la postazione e vanno restituiti al termine dell'ora dal docente. In caso di mancata restituzione il docente risponde dello smarrimento dei telecomandi, delle penne e delle pile del telecomando.
- 6 Durante l'utilizzo della postazione il docente è responsabile del corretto utilizzo della stessa. **La postazione LIM, il notebook, il telecomando del videoproiettore non possono essere affidati agli allievi. Il notebook non deve essere spostato dall'apposito vano della cattedra digitale.**
- 7 Al termine dell'ora di lezione il docente deve uscire dalla sessione di lavoro utilizzando la funzione **disconnetti**. Il notebook non deve essere spento. Dopodiché il docente procede a spegnere il videoproiettore, utilizzando **esclusivamente il telecomando.**
- 8 Al termine dell'ultima ora di lezione il docente procede allo spegnimento in ordine del videoproiettore (con il telecomando), del notebook e della LIM (tasto a sinistra della LIM da verde a rosso). Dopo aver atteso cinque minuti (tempo necessario alla ventola per raffreddare la lampada del videoproiettore) egli chiude l'alimentazione del sistema, premendo l'interruttore situato sul lato sinistro della LIM.
- 9 In caso di malfunzionamento della postazione il docente è pregato di segnalare lo stesso agli assistenti tecnici incaricati degli interventi sulle LIM.
10. In caso di **danneggiamento** di una o più componenti della postazione multimediale di classe, **gli alunni rispondono economicamente dei danni arrecati.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaelina Varriale